

KILIMĖLIŲ VALYMO TAISYKLĖS

SVARBU!

- Kilimėlius į kilimėlių valymo mašiną **dėkite po vieną** – kitą dėkite tik tada, kai iš aparato iškrenta išvalytas kilimėlis.
- **Nestandartiniai kilimėliai** (stori, aukštu kraštu, kieti ir išlenkti, su plastikiniais fiksatoriais, metalinėmis detalėmis ir pan.) kilimėlių valymo mašinoje **gali užstrigti** arba būti sugadinti, todėl prieš valymą iš kilimėlio išimkite plastikines / metalines detales.
- **Kilimėlį dėkite apverstą** (blogąją pusę į viršų).
- Užstrigus kilimėliui, **spauskite mygtuką STOP** ir informuokite plovyklos darbuotoją.
- Kilimėlių valymo mašina skirta PRO BRO plovyklos klientams (-ėms), įsigijusiems (-ioms) bet kurią abonementų programą arba vienkartinę MIDI, MAXI, VIP programą.
- Nepilnamečiams (-ėms) naudotis kilimėlių valymo mašina be suaugusiųjų priežiūros griežtai draudžiama.
- Kilimėlių valymo mašina skirta tik automobilių salono kilimėliams, ne platesniems nei 60 cm.
- Kad būtų užtikrinta maksimali kilimėlių švara, prieš naudojantis valymo mašina, rekomenduojame juos išsiurbti siurbliu.
- Medžiaginius kilimėlius rekomenduojame valyti sausuoju būdu, guminius – vandeniu.
- Kilimėlį į valymo mašiną dėkite tiesiai, neperlenkite.
- Kilimėliai turi būti tvarkingi, be apiplyšusių kraštų.
- Kilimėlius į valymo mašiną dėkite išilgai.
- **Nesilaikant kilimėlių valymo mašinos naudojimo taisyklių, galima sugadinti kilimėlį, įrangą arba susižaloti.**